




Mode d'emploi et manuel de contrôle pour plateformes élévatrices

Type de machine	N° article	N° de série
K1200-HLS-DUO-11	HLS 1200-DUO-11	
K1200-HLS-DUO-14	HLS 1200-DUO-14	
K1200-HLS-DUO-16	HLS 1200-DUO-16	



Herkules Hebetchnik GmbH
 Miramstraße 68b
 D-34123 Kassel
 Tél. : +49 (0)561 58907-0
 Télécopie : +49 (0)561 58907-34
 Courriel: info.de@hedson.com
 Internet: www.hedson.com

Hedson France s.a.r.l
 Parc Industriel "les Marches de l'Oise"
 Bâtiment Copenhague
 100 rue Louis Blanc
 60160 Montataire
 ☎ +33 (0)3 44 26 87 76
 📠 +33 (0)3 44 32 25 80 (fax)
 Courriel: irtfrance@wanadoo.fr
 Internet: www.hedson.com



Table des matières

1	Contrôle de sécurité et de fonctionnement.....	5
2	Informations d'ordre général.....	6
2.1	Avertissements de sécurité	6
2.2	Limitation de la responsabilité	6
2.3	Droit de reproduction réservé.....	7
2.4	Clause de garantie	7
2.5	Service clients.....	7
3	Description du produit	8
3.1	Utilisation conforme prévue.....	8
3.2	Conception du produit	9
3.3	Données techniques.....	10
3.4	Signalisation des produits	10
4	Déclaration de conformité CE.....	11
5	Consignes générales de sécurité	12
5.1	Obligation de diligence de l'utilisateur	12
5.2	Devoirs de l'utilisateur	12
5.3	Mesures de sécurité fondamentales	13
5.4	Qualifications requises du personnel.....	14
6	Transport et préparation	15
6.1	Inspection après transport.....	15
6.2	Mise au rebut des matériaux d'emballage	15
7	Installation et montage	16
7.1	Environnement nécessaire pour l'installation	16
7.2	Notice de montage HLS1200-DUO-11	17
7.3	Notice de montage HLS1200-DUO-14/ -16.....	20
8	Commande.....	23
8.1	Description des éléments de commande	23
8.2	Mise en service	24
8.3	Description de la sécurité antichute.....	24
8.4	Fonction des rampes de montée	26
8.5	Fonction des rampes escamotables (HLS1200-DUO-11)	26
8.6	Fonction des bavettes de protection (HLS1200-DUO-14).....	26

8.7	Fonction dispositif d'arrêt CE (HLS1200-DUO-16).....	27
8.8	Manier	27
8.8.1	Déplacement de la plateforme élévatrice:.....	27
8.8.2	Levée de la plateforme élévatrice:	27
8.8.3	Descente de la plateforme élévatrice:.....	27
8.8.4	Abandon de la plateforme élévatrice:	28
8.9	Commande de la fonction levier à roue libre	29
8.10	Travail sur le véhicule levé	30
8.11	Fin du travail.....	30
9	Aide au dépannage	31
9.1	Pannes possibles et solutions	31
10	Maintenance.....	32
10.1	Propriétés et durée de vie du soufflet.....	33
10.2	Remarque sur le régulateur de filtre et les tuyaux pneumatiques	33
10.3	Remarque sur les surfaces de glissement des ciseaux.....	33
10.4	Points de lubrification et de contrôle.....	34
11	Contrôle de sécurité	35
11.1	Contrôle régulier de sécurité	36
12	Démontage et mise au rebut	37
12.1	Démontage.....	37
12.2	Mise au rebut	37
13	Informations complémentaires	38

1 Contrôle de sécurité et de fonctionnement

Effectué par le constructeur selon les données suivantes :

Les plaques suivantes sont présentes :

- ☐ Plaque de signalisation
- ☐ Mode d'emploi (résumé)
- ☐ Capacité de charge
- ☐ Pression de réseau
- ☐ Lever "HAUT", - Abaisser "BAS"
- ☐ Logo
- ☐ Identification CE
- ☐ Bonne réception du véhicule

Fonctionnement et sécurité contrôlés :

- ☐ Vanne de sécurité réglée sur 3,5 bars (pression de service)

Vérifié :

- ☐ Test de fonctionnement hors charge
- ☐ Fonctionnement sécurité antichute
- ☐ La vanne de manutention se règle sur la position 0 de manière autonome
- ☐ Aucun endommagement sur la surface du soufflet
- ☐ Fixation serrée de toutes les vis porteuses
- ☐ Sécurité boulon de ciseau
- ☐ Etat des conduites pneumatiques (fixation serrée et étanchéité)
- ☐ Fonction rampe de montée / butée de sécurité
- ☐ Fonction glissière de déverrouillage
- ☐ Fonction rampe escamotable
- ☐ Fonction bras pivotant

N° de série : voir page de garde

Date : _____

Nom : _____

Herkules Hebetchnik GmbH
Miramstraße 68b
D-34123 Kassel
Tél. : +49 (0) 561/58907-0
Télécopie : +49 (0) 561/58907-34

2 Informations d'ordre général

Le mode d'emploi et le manuel de contrôle contiennent des informations importantes pour l'installation afin d'assurer une mise en service adéquate, économique et sécurisée, et de garantir la sécurité de fonctionnement de la plateforme élévatrice.

Le respect de la documentation réduit les risques, les temps morts, les coûts de réparation et permet d'allonger la durée de vie de la plateforme élévatrice.

Le présent manuel de contrôle contient un formulaire permettant d'attester des **contrôles de sécurité** réguliers. Utilisez le formulaire pour documenter les contrôles. (Il est conseillé de faire une copie du formulaire avant de le remplir pour la première fois.)

Installation et contrôle

Les travaux assurant la sécurité et les contrôles de sécurité sont réservés exclusivement aux personnes spécialement formées. Ces personnes sont désignées dans la présente documentation comme experts et/ou personnes habilitées.

2.1 Avertissements de sécurité

Les symboles suivants, dont la signification est expliquée ici, signalent les risques et informations importantes. Les passages repérés par ces symboles sont particulièrement importants.



Signale un risque de blessure ou un danger de mort en cas de non respect de la procédure conforme aux instructions !



Décrit un conseil concernant une fonction clé ou une remarque importante !

2.2 Limitation de la responsabilité

Toutes les données et conseils indiqués dans ce mode d'emploi ont été recueillis en tenant compte des normes et règlements applicables, de l'état de l'art, ainsi que de nos connaissances et expériences approfondies.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages provoqués par :

- Non-respect du mode d'emploi
- Utilisation non conforme
- Emploi de personnes non qualifiées
- Transformations non autorisées
- Maintenance insuffisante

2.3 Droit de reproduction réservé

Le mode d'emploi doit être conservé de manière confidentielle. Il a été conçu à l'usage exclusif des utilisateurs de la machine. Le transfert du mode d'emploi à un tiers sans autorisation écrite du constructeur est interdit.



Les textes, dessins, figures et autres représentations sont protégés par le droit d'auteur et soumis à des droits de protection commerciaux.

2.4 Clause de garantie

Les clauses de garantie figurent dans les documents commerciaux, sur un document séparé.

2.5 Service clients

Pour tout renseignement technique, veuillez vous adresser à notre service clients:

Service clients allemande:

Herkules Hebetchnik GmbH

Miramstraße 68b
D-34123 Kassel
Tél. : +49 (0)561 58907-0
Télécopie : +49 (0)561 58907-34
Courriel : info.de@hedson.com

Service clients france:

Hedson France s.a.r.l

Parc Industriel "les Marches de l'Oise"
100 rue Louis Blanc
60160 Montataire
Tél: +33 (0)3 44 26 87 76
Courriel: irtfrance@wanadoo.fr
Internet: www.hedson.com

3 Description du produit

3.1 Utilisation conforme prévue

La plateforme élévatrice pour véhicules est destinée exclusivement au levage de véhicules de tourisme d'une charge nominale admissible de (**voir le chapitre Données techniques**).

Le levage de personnes ou d'objets divers n'est pas autorisé.

Les travaux en dessous du véhicule levé et pendant la montée et la descente ne sont pas autorisés.

L'utilisation de la machine est réservée aux personnes ayant lu et compris le mode d'emploi et qui ont 18 ans révolus.

Il faut toujours lever les véhicules aux points prévus (points de levage ou pneus). Comme indiqué dans le mode d'emploi, il faut uniquement lever des véhicules.

L'utilisation conforme comprend également la prise de connaissance du présent mode d'emploi et le respect de toutes les consignes contenues, notamment des consignes de sécurité.

Par ailleurs, cela comprend également l'obligation d'effectuer tous les travaux d'inspection et de maintenance aux intervalles prescrits.

En cas d'utilisation non-conforme de la plateforme élévatrice pour véhicules, la sécurité opérationnelle de la plateforme élévatrice n'est pas assurée.

Les dommages corporels et matériels, également sur les véhicules, causés par une utilisation non-conforme de l'appareil ne sont en aucun cas imputables au constructeur, mais à l'opérateur de la plateforme élévatrice pour véhicules !

3.2 Conception du produit

La plateforme élévatrice pour véhicules HLS se compose d'un part d'un bâti de plateforme à fonctionnement pneumatique et d'autre part des bras par lesquelles le véhicule est enlevé directement avec les pneus. Au choix le véhicule peut être élevé aussi en laissant les roues pendantes.

Le soufflet exécute le mouvement d'élévation guidé latéralement par les ciseaux. Les ciseaux limitent également la hauteur d'élévation de la plateforme élévatrice. Une sécurité antichute empêche la chute de la plateforme élévatrice en cas de fuite d'air.

La commande de la plateforme élévatrice s'effectue grâce à une unité de commande reliée par deux tuyaux pneumatiques à la plateforme élévatrice. (Soufflet / Sécurité antichute).

Veuillez consulter le **chapitre Données techniques** pour les informations techniques concernant les plateformes élévatrices pour véhicules.

Veuillez consulter le **chapitre Montage** pour le montage adéquat de l'appareil.




Figure : Produit HLS1200-DUO11




Figure : Produit HLS1200-DUO14

3.3 Données techniques

<i>Sous réserve de modifications techniques</i>	HLS1200-DUO-11	HLS1200-DUO-14 / -16
Capacité de charge plateforme élévatrice	2500 kg	
Répartition de charge max.	3:2 dans la direction accès ou inversement	
Poids à vide plateforme élévatrice	850 kg	
Temps de levage plateforme élévatrice	25 sec.	
Temps de descente plateforme élévatrice	30 sec.	
Course utile plateforme élévatrice	825 mm	
Hauteur plateforme élévatrice.	930mm +50mm	825+50mm
Hauteur de construction min./Hauteur de passage	105 + 5 mm	/
Hauteur de construction max. avec bras pivotants	155 mm	50 mm
Longueur bâti	1661 mm	1661 mm
Largeur bâti	1100 mm	1100 mm
Longueur totale (sans rampes)	3544 mm	3550 mm
Largeur totale	1961 mm	1955 mm
Distance points de montants max. des bras pivotants dans la direction largeur	1625 mm	1625 mm
Distance points de montants max. des bras pivotants dans la direction longueur	2315 mm	2315 mm
Actionnement	Pneumatique (2 soufflets)	
Pression de service pour vanne de sécurité	3,5 bars	
Raccord au réseau pneumatique P _{max}	8 bars (fourni par le client)	
Volume sonore inférieur à	< 70 dB(A)	
Equipment de sécurité		
Protection anti-chute	√	√
Soupape de sécurité	√	√
Véhicule avec sécurité antidéroutement	√	√
Dispositif de sécurité pneumatique Arrêt CE. avec signal sonore	X	-14: X -16: √

3.4 Signalisation des produits

Les données signalétiques de la plateforme élévatrice sont indiquées sur la plaque de signalisation sur le châssis de la machine et dans la déclaration de conformité CE.

Données
Plaque de
signalisation

N° article		Année de construction	
Type de machine		Pression de service	
N° de série		Vers.	
Capacité de charge		Poids à vide	

4 Déclaration de conformité CE

conformément à l'annexe II A de la directive CE relative aux machines (2006/42/CE)

Le constructeur	Herkules Hebetchnik GmbH Miramstraße 68b D-34123 Kassel			
Responsable de la documentation	Herkules Hebetchnik GmbH			
déclare par la présente, que la machine désignée ci-dessous	Plateforme élévatrice	Type de machine K1200-HLS-DUO-11 K1200-HLS-DUO-14 K1200-HLS-DUO-16	N° art. HLS1200-DUO-11 HLS1200-DUO-14 HLS1200-DUO-16	N° de série : Voir la page de garde
correspond aux exigences de sécurité et de santé mentionnées dans les directives CE suivantes :	Directive CE relative aux machines 2006/42/CE			

Normes appliqué harmonique:

EN 1493 EN 292; EN 294; EN 349	Table élévatrice pour véhicules Sécurité des machines, distances de sécurité
-----------------------------------	---

Certificat de conformité CE	N° attestation de contrôle
K1200HLS-XX	44 205 12 021010
Organisme de contrôle	TÜV Nord Cert GmbH

5 Consignes générales de sécurité

5.1 Obligation de diligence de l'utilisateur

Les plateformes élévatrices HLS ont été construites et montées en tenant compte d'une analyse des dangers, après une sélection minutieuse des normes harmonisées à respecter, ainsi que des autres spécifications techniques. Par conséquent, elles correspondent à l'état de l'art et garantissent un haut niveau de sécurité.

Cependant, cette sécurité peut être atteinte dans l'utilisation pratique uniquement si toutes les mesures nécessaires sont respectées. L'opérateur est obligé de respecter les consignes relatives aux plateformes élévatrices en planifiant ces mesures et contrôlant leur exécution.

L'opérateur doit notamment s'assurer que

- la plateforme élévatrice est uniquement utilisée de manière conforme (voir le **chapitre Description du produit**).
- la plateforme élévatrice est uniquement utilisée de manière fonctionnelle et correcte en vérifiant régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
- l'unité de commande de la plateforme élévatrice est situé de manière à ce que la personne aux commandes puisse observer la plateforme élévatrice et la charge, ainsi que l'espace situé au-dessous de la plateforme élévatrice et de la charge, lors de tous les mouvements. L'opérateur doit s'assurer d'un éclairage suffisant en cas de mauvaise visibilité.
- personne n'entre dans la zone à risque (espace situé sous la plateforme élévatrice et la charge). Il est interdit de travailler dans la zone à risque. Les travaux de maintenance font exception à cette interdiction (voir le **chapitre Maintenance**).
- le mode d'emploi reste toujours disponible sur le lieu d'utilisation de la plateforme élévatrice de manière lisible et dans son intégralité.
- la plateforme élévatrice est utilisée uniquement par des employés ayant lu et compris le mode d'emploi.
- ses employés sont régulièrement informés sur toutes les questions pertinentes concernant la sécurité au travail et la protection de l'environnement, ainsi que le mode d'emploi et en particulier les consignes de sécurité qu'il contient.
- seules des personnes habilitées et des experts effectuent les réparations de la plateforme élévatrice.
- toutes les consignes d'avertissement et de sécurité fournies sur la plateforme élévatrice restent en place et lisibles.
- aucune intervention (par ex. réparations) ne sont entreprises sur la plateforme élévatrice sans que les mesures de sécurité nécessaires n'ont été prises (sécurisation du bâti de la plateforme contre une chute à l'aide d'un étau pour la maintenance).

5.2 Devoirs de l'utilisateur

Les règlements relatifs à la sécurité opérationnelle prévoient plusieurs mesures à respecter par l'opérateur d'équipements utilisés dans des zones à risque.

L'opérateur doit procéder à l'évaluation des risques dans la zone prévue pour l'utilisation de l'équipement (plateforme élévatrice). Dans ce cadre, il est nécessaire de détecter et prendre en compte les risques susceptibles d'être entraînés par l'utilisation de l'équipement en relation avec les matériaux utilisés et l'environnement de travail.

L'opérateur prend les mesures requises avant de choisir l'équipement adapté aux conditions présentes sur le lieu de travail, et dont l'utilisation conforme permet d'assurer la sécurité et la protection de la santé.

L'opérateur devra se baser sur les directives et normes propres à son pays pour procéder à l'évaluation des risques et choisir l'équipement adapté.

5.3 Mesures de sécurité fondamentales



Lors de la manipulation de la plateforme élévatrice, il est indispensable de respecter les prescriptions légales de prévention des accidents selon les prescriptions des organismes du travail allemands, les BGV A 1 (prescriptions générales). A titre d'information, les prescriptions BGR 500 (opération d'équipements) peuvent être utilisées.



Vérifiez que les roues avant sont en position de marche en ligne droite. Avant le levage, assurez-vous que votre véhicule est immobilisé. Serrez le frein à main et enclenchez la première vitesse ou la marche arrière. Enclenchez le mode P pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesse automatique.



L'opérateur doit observer le véhicule levé pendant tout le processus de levage ou de descente.



Les pièces de la plateforme élévatrice telles que les coussins d'air ou les soufflets doivent être protégées contre les dommages chimiques ou mécaniques lors des travaux entraînant des fortes températures (soudure, meulage etc.).

Il est particulièrement conseillé de respecter les prescriptions suivantes :

- La plateforme élévatrice n'est conçue que pour le levage de véhicules de tourisme.
- Le poids total du véhicule levé ne doit pas dépasser la capacité de charge prescrite. Dans ce cadre, il est nécessaire de respecter la répartition du poids maximale autorisée de 3:2 dans le sens de l'accès ou de 2:3 dans le sens inverse.
- Le mode d'emploi de la plateforme élévatrice doit être respecté pendant l'utilisation.
- L'utilisation de la plateforme élévatrice est réservée aux personnes ayant 18 ans révolus, et ayant reçu une formation pour l'utilisation de la plateforme.
- Aucune personne ne doit être présente, sauf l'opérateur, dans la zone de déplacement de la charge et de la plateforme élévatrice pendant le processus de levage et de descente.
- Le transport de personnes sur la plateforme élévatrice ou dans le véhicule est interdit.
- Il est interdit de monter sur la plateforme élévatrice ou sur le véhicule levé.
- Lors d'interventions sur la plateforme élévatrice (par ex. réparations), les mesures de sécurité adéquates doivent être prises (sécurisation du bâti de la plateforme contre une chute à l'aide d'un étau pour la maintenance).
- Avant l'accès à la plateforme élévatrice, la distance de sécurité entre les parties sous-baissées du véhicule et la plateforme élévatrice doivent être vérifiées.
- Il faut poser les cales en caoutchouc sur la surface de support la plus importante. Leur superposition est interdite.



Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner des dommages corporels importants et des dommages aux véhicules levés.

5.4 Qualifications requises du personnel

La plateforme élévatrice doit uniquement être commandée par des personnes formées, instruites et autorisées. Ces personnes doivent connaître et respecter le mode d'emploi. Les responsabilités respectives des opérateurs doivent être clairement définies.

Dans cette optique, les activités suivantes sont réservées aux personnes qualifiées :

Activité	Exécution
Installation	Monteur du service clients Herkules / personne habilitée
Mise en service	Monteur du service clients Herkules / personne habilitée
Instruction	Monteur du service clients Herkules / personne habilitée
Dépannage	Monteur du service clients Herkules / personne habilitée
Entretien	Monteur du service clients Herkules / personne habilitée
Maintenance	Monteur du service clients Herkules / personne habilitée
Réparation	Monteur du service clients Herkules
Démontage	Monteur du service clients Herkules / personne habilitée

Dans un premier temps, les opérateurs en cours de formation doivent travailler uniquement sous la surveillance d'une personne expérimentée au niveau de la plateforme élévatrice. Il est conseillé de confirmer l'instruction complète et réussie par écrit.

En principe, l'opération des éléments de commande et de sécurité est réservée aux personnes formées.

Tout opérateur de la plateforme élévatrice a l'obligation de lire le mode d'emploi et de confirmer par sa signature la compréhension du mode d'emploi.

6 Transport et préparation

6.1 Inspection après transport

À la livraison, vérifiez l'absence de dommages externes dus au transport.
En cas de dommages visibles, suivez les recommandations suivantes :

- Laissez la marchandise et l'emballage en l'état. N'utilisez pas la marchandise.
- Mettez-vous directement en relation avec le Service clients Herkules.

Service clients allemagne:

Herkules Hebetchnik GmbH

Miramstraße 68b

D-34123 Kassel

Tél. : +49 (0)561 58907-0

Télécopie : +49 (0)561 58907-34

Courriel : info.de@hedson.com

Service clients france:

Hedson France s.a.r.l

Parc Industriel "les Marches de l'Oise"

100 rue Louis Blanc

60160 Montataire

Tél: +33 (0)3 44 26 87 76

Courriel: irtfrance@wanadoo.fr

Internet: www.hedson.com



Ne pas renvoyez la marchandise endommagée sans avoir consulté le Service clients !

6.2 Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage doivent être mis au rebut conformément aux directives actuelles relatives à l'environnement et à la mise au rebut.

7 Installation et montage

Les consignes de sécurité suivantes doivent impérativement être respectées pendant l'installation de la plateforme élévatrice. Cela permettra d'éviter des blessures potentiellement mortelles et des dommages à la machine ou autres dommages matériels.

- Les travaux d'installation sont réservés aux personnes qualifiées respectant les consignes de sécurité.
- Avant le début des travaux d'installation, il est impératif de vérifier l'absence de dommages dus au transport au niveau de la plateforme.
- Seul le personnel habilité est autorisé à évoluer dans la zone de travail. Il faut s'assurer de l'absence de danger pour des tiers lors des travaux d'installation.
- Les raccords de la machine (tuyaux) doivent être posés sans créer d'obstacles entraînant un risque de chute.
- Veuillez lire également le **chapitre « Consignes générales de sécurité »**.

7.1 Environnement nécessaire pour l'installation

La plateforme élévatrice est uniquement adaptée pour une utilisation dans des locaux fermés, secs et couverts.

Le sol du site de l'installation doit être plat et horizontal (conformément à la norme DIN 18202). Par ailleurs, la charge porteuse du sol doit pouvoir supporter le poids total autorisé de la plateforme élévatrice. L'opérateur de la plateforme élévatrice est responsable du choix adapté du site de son installation.

La plateforme élévatrice peut être utilisée uniquement dans une plage de température comprise entre 5 °C et 65 °C. Lors du choix du site d'installation, tenez compte des dimensions de la plateforme élévatrice indiquées dans les **chapitres Données techniques** et **Informations complémentaires** (prenez également en compte les dimensions avec un véhicule levé).

La hauteur sous-plafond doit être suffisante (au moins pour accueillir la hauteur de la plateforme élévatrice et la hauteur du véhicule). Par conséquent, il est impératif de veiller à respecter les intervalles minimums (conformément aux règlements et ordonnances sur les lieux de travail au niveau national) par rapport aux murs du hall et/ou aux autres appareils. Faites attention à n'entraver aucune voie de secours par l'utilisation de la plateforme élévatrice. Un éclairage suffisant doit être disponible sur le site d'installation (conformément aux règlements et ordonnances sur les lieux de travail au niveau national).

Un raccord à air comprimé R1/2" (max.8 bars) doit être disponible pour la mise en service de la plateforme élévatrice sur le lieu d'installation.









Pour sélectionner le site d'installation, prenez en compte le fait que l'opérateur doit pouvoir surveiller librement la plateforme élévatrice ainsi que le véhicule levé ou à lever.







Utilisez uniquement de l'air comprimé sec et non lubrifié. Un régulateur de filtre doit être disponible pour la connexion réseau (filtre à air et séparateur d'eau) !




7.2 Notice de montage HLS1200-DUO-11

N°	HLS1200-DUO-11	Description	Matériel nécessaire
1		Contrôler les unités et le contenu de l'emballage	1x structure de la table 1x lot de bras Consulter le chapitre « Informations complémentaires » pour une installation détaillée
2		Visser l'embout à olive (structure de la table)	1x embout à olive 1/2"
3		Raccorder les conduites flexibles (structure de la table)	1x flexible en caoutchouc 16mm 1x flexible en caoutchouc 8mm 1x raccord de flexible 6mm 2x colliers de serrage 10-16 1x collier de serrage pour flexible 16-25
4		- Raccorder le boîtier de commande aux conduites flexibles. - Brancher la conduite d'air comprimé (côté client)	1x boîtier de commande 1x collier de serrage pour flexible 10-16 1x collier de serrage pour flexible 16-25
5		Positionner la structure de la table élévatrice dans sa position maximale (boîtier de commande : Ouvrir la valve d'arrêt / levier manuel en position « OUVERT »).	






N°	HLS1200-DUO-11	Description	Matériel nécessaire
6	 Bras 1 Structure Raccord	- Positionner le raccord - Positionner le bras 1 - Joindre le bras et le raccord.	2x raccords 1x bras HLS1200-DUO-11
7	 Bras 2	- Positionner le bras 2 - Joindre le bras et le raccord.	1x bras HLS1200-DUO-11
8		Visser le bras et le raccord des deux côtés	12x vis à tête hexagonale M12x90 12x écrous M12 24x Rondelles 13 Important : Insérer les vis de l'extérieur (dans le sens de la flèche)
9		- Placer la table élévatrice dans sa position minimale (boîtier de commande : Ouvrir la valve d'arrêt / levier manuel en position « FERME »). - Insérer le levier de verrouillage (des deux côtés)	Important : Consulter le chapitre commande pour la description des fonctionnalités.
10		Monter la butée de sécurité / côté arrêt (veiller à la montée).	2x butée de sécurité en tôle 4x vis à tête hexagonale M10x30 4x écrous M10 8x rondelles 10,5mm






N°	HLS1200-DUO-11	Description	Matériel nécessaire
11		- Monter la butée de sécurité / côté montée (veiller à la montée). - Accrocher les rampes de montée	2x supports des rampes en tôle 4x vis à tête hexagonale M10x30 4x écrous M10 8x rondelles 10,5mm 2x rampes de montée
12		- Accrocher les rampes escamotables. - Relever les rampes escamotables. - Accrocher les bras porteurs	2x rampes escamotables 4x bras porteurs
13		- Positionner la table élévatrice - Fixer la table élévatrice (Trous percés au foret 16mm)	4x vis à tête hexagonale 12x100 4x rondelles 13mm 4x chevilles S16
14		Monter le mécanisme de blocage pour le cadre du bras (env. à 2 mm de distance du cadre)	4x mécanisme de blocage 8x vis 8x50 8x chevilles S10 8x rondelles 8,4
15		- Poser les conduites flexibles (en les raccourcissant le cas échéant) - Monter le boîtier de commande (matériel de fixation : côté client)	

7.3 Notice de montage HLS1200-DUO-14/-16

N°	HLS1200-DUO-14/-16	Description	Matériel nécessaire
1		Contrôler les unités et le contenu de l'emballage	1x structure de la table 1x lot de bras Consulter le chapitre « Informations complémentaires » pour une installation détaillée
2		Visser l'embout à olive (structure de la table)	1x embout à olive 1/2"
3		Raccorder les conduites flexibles (structure de la table)	1x flexible en caoutchouc 16mm 1x flexible en caoutchouc 8mm 1x raccord de flexible 6mm 2x colliers de serrage 10-16 1x collier de serrage pour flexible 16-25
4		- Raccorder le boîtier de commande aux conduites flexibles. - Brancher la conduite d'air comprimé (côté client)	1x boîtier de commande 1x collier de serrage pour flexible 10-16 1x collier de serrage pour flexible 16-25
5		Positionner la structure de la table élévatrice dans sa position maximale (boîtier de commande : Ouvrir la valve d'arrêt / levier manuel en position « OUVERT »).	

INSTALLATION ET MONTAGE

N°	HLS1200-DUO-14/-16	Description	Matériel nécessaire
6	 Bras 1 Raccord Structure	- Positionner le raccord - Positionner le bras 1 - Joindre le bras et le raccord.	2x raccords 1x bras HLS1200-DUO-11
7	 Bras 2	- Positionner le bras 2 - Joindre le bras et le raccord.	1x bras HLS1200-DUO-11
8		Visser le bras et le raccord des deux côtés	12x vis à tête hexagonale M12x90 12x écrous M12 24x Rondelles 13 Important : Insérer les vis de l'extérieur (dans le sens de la flèche)
9		- Placer la table élévatrice dans sa position minimale (boîtier de commande : Ouvrir la valve d'arrêt / levier manuel en position « FERME »). - Insérer le levier de verrouillage (des deux côtés)	Important : Consulter le chapitre commande pour la description des fonctionnalités.
10	 Rampe de montée	- Monter les supports des rampes. - Accrocher les rampes de montée.	4x supports des rampes en tôle 8x vis à tête hexagonale M10x30 8x écrous M10 16x rondelles 10,5mm 4x rampes de montée

N°	HLS1200-DUO-14/-16	Description	Matériel nécessaire
11	 Clapet de protection	Monter les bavettes de protection	4x bavettes de protection en PVC
12	 Grille en caillebotis	Insérer les grilles en caillebotis	4x grilles en caillebotis (287 x 874mm) 2x caillebotis (885 x 532mm) 2x grilles en caillebotis (960 x 350mm)
13	 Bras porteurs	Accrocher les bras porteurs	4x bras porteurs 4x cales en caoutchouc
14		- Positionner la table élévatrice - Fixer la table élévatrice (Trous percés au foret 16mm)	4x vis à tête hexagonale 12x100 4x rondelles 13mm 4x chevilles S16
15		- Poser les conduites flexibles (en les raccourcissant le cas échéant). - Monter le boîtier de commande (Matériel de fixation : côté client).	

8 Commande

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité suivantes ainsi que le chapitre **Consignes générales de sécurité** pendant l'utilisation de la plateforme élévatrice. Cela permettra d'éviter des blessures potentiellement mortelles et des dommages à la machine ou autres dommages matériels.

Il est impératif d'installer et d'utiliser la plateforme élévatrice uniquement de manière conforme à son utilisation. Avant d'utiliser la plateforme élévatrice, informez-vous sur le comportement correct à suivre en cas d'incidents de fonctionnement.



Toute personne travaillant sur la plateforme doit porter des chaussures de sécurité, avoir lu et compris le mode d'emploi.

8.1 Description des éléments de commande




Figure 3 : Unité de commande (avant et arrière)

N°	Description	Informations complémentaires
1	Levier de commande manuelle	
2	Levier de commande à pied	Option / Accessoire spécial
3	Points de montage (quatre)	Matériel de montage non fourni à la livraison
4	Raccord d'alimentation en air comprimé	NW 7,2
5	Robinet d'arrêt principal	
6	Manomètre	Affichage de la pression du soufflet (max. 3,5 bars)
7	Raccord tuyau	16 mm (soufflet)
8	Raccord tuyau	6 mm (sécurité antichute)

Selon l'option, la plateforme élévatrice est livrée avec une vanne de levage manuelle ou une vanne actionnée au pied. La vanne de commande possède trois positions (accompagnées des marquages correspondants) : Levage, position 0 et abaissement. Un cadre stable protège la vanne de commande. Le manomètre indique la pression dans le soufflet.

8.2 Mise en service

Effectuez les contrôles de fonction suivants avant d'utiliser la plateforme élévatrice :

- Assurez-vous qu'aucune personne ou aucun objet ne se situe dans la zone de travail de la plateforme élévatrice.
- Assurez l'arrivée d'air comprimé.
- Ouvrez le robinet d'arrêt principal de l'unité de commande.
- Activez le levier de l'unité de commande en position de levage-HAUT jusqu'à ce que la plateforme élévatrice soit levée au maximum.
- Activez le levier de l'unité de commande en position d'abaissement-BAS jusqu'à ce que la plateforme élévatrice soit abaissée au maximum.
- Répétez les mouvements de levée et descente sans charge à plusieurs reprises.
- La sécurité antichute doit s'enclencher dans les crans bilatéraux à la fin de chaque mouvement de levage ou en cas de position intermédiaire.

Veillez à respecter le mode d'emploi pour chaque place de travail sur la plateforme élévatrice. Seul le personnel de service peut stationner à proximité de la plateforme élévatrice pendant l'opération.

Respectez également les informations contenues dans le **chapitre Consignes générales de sécurité**.

8.3 Description de la sécurité antichute

- Pendant le levage, la sécurité antichute est rabattue vers le bas. Les crans de la sécurité antichute couissent des deux côtés dans les encoches situées sur le ciseau intérieur. A la fin du levage, la sécurité antichute doit être complètement enclenchée des deux côtés.





Figure 4 / 5 : Sécurité antichute enclenchée / Sécurité antichute dégagée pendant la descente

- La sécurité antichute est relevée par le cylindre pendant l'abaissement de la plateforme élévatrice. Après la descente, ou si celle-ci est interrompue, la sécurité antichute retombe automatiquement, et s'encastre à nouveau dans les encoches de la plateforme élévatrice.



Si l'élévateur ne s'abaisse pas, la sécurité anti-chute est sollicitée par une éventuelle fuite de la conduite d'air. Dans ce cas, déplacez brièvement le levier de commande sur « Lever HAUT » à nouveau jusqu'à ce que la sécurité anti-chute soit libérée. Reprendre ensuite l'abaissement.

COMMANDE

	Le soufflet à air est l'élément porteur de la plateforme, la sécurité anti-chute est un dispositif de sécurité et ne doit pas servir de support additionnel
	Si la sécurité anti-chute ne retombe pas sur le cadre inférieur une fois le levage terminé, les travaux sur l'élévateur doivent immédiatement cesser. La charge doit être acheminée par la plateforme et, en cas d'exigences de sécurité supplémentaires (voir Maintenance), la sécurité anti-chute doit être contrôlée à la recherche d'éventuelles erreurs. L'élévateur ne peut être remis en service que lorsque la sécurité anti-chute est opérationnelle.

8.4 Fonction des rampes de montée

Les rampes de montée servent de butées de sécurité lorsque la table élévatrice est en position haute. Elles ne doivent pas être enlevées pendant l'utilisation de la table élévatrice. Avant de débiter tout travail, il faut s'assurer que les rampes de montée se sont correctement enclenchées.




Image 6 : Table élévatrice en position haute avec rampe de montée installée

8.5 Fonction des rampes escamotables (HLS1200-DUO-11)

En cas de besoin, les rampes escamotables peuvent se rabattre pour accéder plus facilement au véhicule soulevé. Avant de descendre la table élévatrice dans sa position basse, les rampes escamotables doivent être relevées (voir l'image **des rampes escamotables en position initiale**).





Image 7 / 8 : Rampe escamotable en position initiale / Rampe escamotable rabattue.

8.6 Fonction des bavettes de protection (HLS1200-DUO-14)

Les bavettes de protection situées sur les bras de la table élévatrice ont une fonction de sécurité essentielle. Lorsque la table élévatrice entre dans la fosse / caillebotis, elles empêchent de se pincer ou coincer involontairement (par exemple certaines parties du corps).



8.7 Fonction dispositif d'arrêt CE (HLS1200-DUO-16)

Le dispositif d'arrêt CE remplace les bavettes de protection. La table élévatrice s'arrête automatiquement à environ 120 mm de la fin du processus de descente. Ce n'est que par l'intervention sur le clapet de commande (retour sur la position 0 et réinitialisation de la descente-AB) que la table élévatrice descend complètement dans la fosse / caillebotis accompagnée d'un signal sonore.

8.8 Manier

Les mesures de sécurité du **chapitre "Consignes générales de sécurité"** sont à lire soigneusement avant la mise en service et à respecter absolument pendant l'utilisation.

8.8.1 Déplacement de la plateforme élévatrice:

- Assurez-vous que la plateforme élévatrice est complètement repliée.
- Conduisez la voiture sur la plateforme élévatrice par les rampes de montée
- Veillez à ce que le véhicule soit transversalement et longitudinalement centré sur la plateforme élévatrice.
- Sécurisez le véhicule contre tout déplacement, serrez le frein à main et enclenchez une vitesse.

8.8.2 Levée de la plateforme élévatrice:

- Faire attention à ce que le véhicule est positionné sûrement sur la plateforme élévatrice.
- Assurez-vous de pouvoir lever la plateforme élévatrice sans aucun risqué.
- Poursuivez le levage jusqu'à la hauteur souhaitée. Le levier de commande revient automatiquement en position 0 si vous le lâchez, et le procédé de levage s'arrête. Le levage se termine automatiquement quand la hauteur de levage maximale est atteinte.



Pendant le levage, il faut veiller, à la fin de chaque levage, notamment en cas de positions intermédiaires inférieures à celle du levage maximal, à ce que la sécurité antichute soit enclenchée dans les crans des deux côtés. L'enclenchement est nettement audible (claquement).

8.8.3 Descente de la plateforme élévatrice:

- Avant la descente, il est impératif de contrôler la zone à risque et de vérifier l'absence d'objets ou de personnes dans la zone de travail de la plateforme élévatrice.
- Les rampes escamotables doivent être relevées (HLS1200-11)
- Placez le levier de l'unité de commande sur "Abaissement".
- La descente se termine quand la plateforme élévatrice a atteint la position de départ. Une interruption du mécanisme de descente est possible à tout moment en plaçant le levier de commande dans la position 0. Le levier de commande revient également automatiquement en position 0 si vous le lâchez, et le mécanisme s'arrête.

8.8.4 Abandon de la plateforme élévatrice:








- Avant de quitter la plateforme, assurez-vous que la plate-forme de levage est complètement rétractée et que les soufflets pneumatiques sont complètement vides. (vérifiez le manomètre et le bruit de la ventilation)
- Descendez le véhicule de la plateforme élévatrice avec précaution.

8.9 Commande de la fonction levier à roue libre

La prise du véhicule peut s'effectuer au choix au niveau des roues ou grâce à la fonction du levier à roue libre.



En cas de prise du véhicule par la fonction du levier à roue libre, il faut respecter exclusivement les points de prise définis par chaque fabricant. Le non-respect peut entraîner des dommages corporels et des dommages sur le véhicule surélevé

Manier la table élévatrice		
Soulever la table élévatrice (env. 500mm en hauteur) (seulement HLS1200-DUO-11)		
- supports Rabattre des deux côtés  - Baisser la table élévatrice (seulement HLS1200-DUO-11)		
- Positionner les bras articulés avec les cales en caoutchouc situées sous les points de prise du véhicule - Déverrouiller le levier de verrouillage des deux côtés  - Soulever la table élévatrice		

8.10 Travail sur le véhicule levé

- Respectez les prescriptions légales de prévention des accidents.
- Aucune personne ne doit se positionner sous le véhicule levé
- Aucune pièce ne doit être placée sur le véhicule levé ou sur la plateforme.
- Il ne faut pas basculer le moyen de prise de charge et le véhicule.
- Vérifiez le déplacement du centre de gravité lors du montage et démontage des pièces Lourdes en effect, le véhicule peut basculer de la plateforme élévatrice.

8.11 Fin du travail

A la fin du travail avec la plateforme élévatrice, il faut suivre les points suivants :

- Manœuvrez la plateforme élévatrice dans la position la plus basse.
- Fermez le robinet d'arrêt principal de l'unité de commande.
- Protégez le robinet d'arrêt au moyen d'un cadenas (non fourni à la livraison) pour éviter qu'il ne soit utilisé par des personnes non habilitées.
-




Figure 7 : Unité de commande protégée contre une utilisation par des personnes non habilitées

N°	Description
1	Robinet d'arrêt principal verrouillé
2	Cadenas (non fourni à la livraison)

9 Aide au dépannage

Les points suivants doivent absolument être respectés afin d'éviter des dommages au niveau de la machine ou des blessures potentiellement mortelles pendant la résolution des dysfonctionnements de la plateforme élévatrice :

- Réparez un dysfonctionnement uniquement si vous avez la qualification souhaitée.
- Sécurisez d'abord la plateforme élévatrice contre un redémarrage intempestif en fermant l'arrivée d'air comprimé.
- Sécurisez le châssis supérieur en position levée avec une cale ou un support adapté.
- Lisez également le **chapitre Consignes générales de sécurité**.

9.1 Pannes possibles et solutions

Panne	Source d'erreur	Résolution des erreurs
Dysfonctionnement au levage	Manomètre de l'unité de maintenance sans pression réseau. Tuyauteries coincées, pliées ou endommagées. Pression du manomètre 1 bar au-dessus de la pression admissible de la vanne de sécurité	Fournissez une pression de réseau de $P_{max} = 8$ bars. Ouvrez le robinet d'arrêt de l'unité de commande. Vérifiez les tuyaux et remplacez-les si nécessaire. Vérifiez les impuretés au niveau de la vanne de sécurité et changez-la si nécessaire.
Dysfonctionnement à la descente	La plateforme élévatrice se bloque sur un obstacle La sécurité antichute est enclenchée	Levez légèrement la plateforme, enlevez l'obstacle avant d'abaisser à nouveau. Fournissez une pression réseau de $P_{max} = 8$ bars et mettez le levier de commande sur "LEVAGE-HAUT" jusqu'à ce que la sécurité antichute soit dégagée. Répétez ensuite la descente.



Si les mesures ci-dessus ne permettent toujours pas le levage ou l'abaissement de la plateforme élévatrice, informez-en le service clients.

Service clients :
Herkules Hebetchnik GmbH
Miramstraße 68b
D – 34123 Kassel
Tél. : +49 (0)561 58907-0
Télécopie : +49 (0)561 58907-34
Courriel : info.de@hedson.com



Utilisez uniquement des pièces d'origine du fabricant pour remplacer les pièces défectueuses.

10 Maintenance

Les travaux de maintenance sont effectués par le personnel habilité aux intervalles de maintenance indiqués. N'utilisez pas d'eau ni de liquides inflammables pour le nettoyage.

Il est nécessaire de respecter les points suivants afin de garantir une longue durée de vie et une bonne utilisation continue de la plateforme élévatrice :



- Seuls des pièces de rechange d'origine et des outils adaptés doivent être utilisés.
- Les intervalles de maintenance recommandés doivent être respectés.
- Lors de travaux de maintenance qui ne sont pas présentés ou indiqués dans le mode d'emploi, contactez votre vendeur et/ou le service client du constructeur.

N'effectuez les travaux de maintenance que lorsque la plateforme est levée au maximum (sans charge), qu'elle est soutenue par des étais pour la maintenance et que l'arrivée d'air comprimé est fermée !

Intervalles de maintenance	Tâche	Remarques
Mensuel Ou après env. 300 levages	Contrôlez, nettoyez et lubrifiez toutes les pièces mobiles, notamment les boulons articulés, les pièces et les surfaces de glissement. Contrôlez les soufflets ainsi que les tuyaux pneumatiques pour repérer les dommages éventuels. Contrôle visuel et contrôle d'étanchéité. Vérifiez la présence d'impuretés sur les surfaces du soufflet, nettoyez-le et traitez-le. Contrôlez le fonctionnement et l'étanchéité des vannes. Vérifiez que les chevilles des fondations tiennent bien en place et rénovez les fixations si nécessaire. Vérifiez l'unité de maintenance du client (régulateur de filtre) en observant les instructions du fabricant. Contrôler la bonne fixation du boulon central	N'utilisez dans la zone de peinture que des lubrifiants qui ne contiennent pas de substances susceptibles de nuire à l'adhérence de la peinture. Utilisez des produits de nettoyage et de soin appropriés pour les surfaces en caoutchouc.
Tous les ans Ou après env. 3 600 levages	Contrôle régulier de sécurité Conformément au §10 (2) du règlement de la sécurité des établissements (BetrSichV).	Pour le protocole de test, reportez-vous au chapitre Contrôle régulier de sécurité.
Tous les 2 ans Ou après env. 7200 levages	Remplacez la vanne de sécurité.	
Tous les 6 ans Ou après env. 21600 levages	Remplacez le jeu complet des tuyaux pneumatiques.	

10.1 Propriétés et durée de vie du soufflet

Le soufflet est un élément flexible développé spécifiquement pour être utilisé sur la plateforme élévatrice. L'enveloppe en caoutchouc est soumise au vieillissement, et doit être contrôlée particulièrement attentivement. L'expérience a montré qu'un soufflet bien entretenu peut durer plus de 20 ans.

Conseils pour une longue durée de vie :

- Utilisez de l'air comprimé sec et non lubrifié.
- Protégez le soufflet des rayonnements UV (dus par exemple à la soudure ou au séchoir UV).
- Evitez l'utilisation de produits chimiques.
- Protégez le soufflet de dommages mécaniques (perforations etc.).
- Respectez les consignes de maintenance et de soin (voir le **chapitre Maintenance**).

Il est impératif de remplacer les soufflets abîmés. Seules les pièces originales du fabricant sont autorisées.

10.2 Remarque sur le régulateur de filtre et les tuyaux pneumatiques

Le régulateur de filtre n'est pas fourni à la livraison de la plateforme élévatrice. Un régulateur de filtre doit être disponible dans le réseau installé (réseau du client). Utilisez uniquement de l'air comprimé sec et non lubrifié. Veillez à respecter les indications et conseils du constructeur du régulateur de filtre lors de la maintenance et du nettoyage.

10.3 Remarque sur les surfaces de glissement des ciseaux

De par le principe de construction, les ciseaux exercent une force très importante au niveau des surfaces de glissement. Cette force peut entraîner l'apparition de rainures sur les surfaces de glissement. Cela n'aura aucune influence sur le fonctionnement de la plateforme de levage. Il est impératif de respecter les intervalles et les instructions de maintenance décrits dans le **chapitre Maintenance**.

10.4 Points de lubrification et de contrôle




Figure 8 : Points de lubrification et de contrôle

N°	Description	Points de lubrification et de contrôle
1	Boulons de coussinet haut (droite et gauche)	- Vérifiez la bonne fixation des rondelles d'arrêt des deux boulons de coussinet. - Lubrifiez les boulons de coussinet.
2	Surfaces de glissement des ciseaux (droite et gauche)	- Vérifiez l'usure des surfaces de glissement des ciseaux. - Lubrifiez les surfaces de glissement.
3	Boulons de ciseaux (droite et gauche)	- Vérifiez que les boulons de ciseaux tiennent bien en place. - Contrôlez les écrous de blocage.
4	Boulons de coussinet bas (droite et gauche)	- Vérifiez la bonne fixation des rondelles d'arrêt des deux boulons de coussinet. - Lubrifiez les boulons de coussinet.
5	Pièces coulissantes et glissières haut (droite et gauche)	- Vérifiez l'usure et les éventuels dommages des pièces coulissantes. - Lubrifiez les pièces coulissantes et les glissières.
6	Boulons de coussinet de la sécurité antichute (droite et gauche)	- Vérifiez la bonne fixation des rondelles d'arrêt des deux boulons de coussinet. - Lubrifiez les boulons de coussinet.
7	Soufflet	- Vérifiez les éventuels dommages du soufflet. - Vérifiez le serrage des vis de la fixation du soufflet en haut et en bas. - Traitez la surface du soufflet avec un produit adapté de soin pour le caoutchouc.
8	Pièces coulissantes et glissières bas (droite et gauche)	- Vérifiez l'usure et les éventuels dommages des pièces coulissantes. - Lubrifiez les pièces coulissantes et les glissières.

11 Contrôle de sécurité

Le contrôle de sécurité est requis pour la garantie relative à la sécurité opérationnelle de la plateforme élévatrice.

Il doit être effectué :

Avant la première mise en service de la plateforme élévatrice par le constructeur.

Utilisation du formulaire "Contrôle de sécurité et de fonctionnement" (**chapitre Contrôle de sécurité et de fonctionnement**).

A intervalles réguliers après la première mise en service, conformément au §10 (2) du règlement de la sécurité des établissements (BetrSichV !) :

Utilisation du formulaire "Contrôle régulier de sécurité" (**chapitre Contrôle régulier de sécurité**).

Effectuez un procès-verbal de l'état de la plateforme élévatrice en copie et joignez-le au mode d'emploi avec le manuel de contrôle.



Le contrôle régulier de sécurité doit être effectué par une personne habilitée. Il est recommandé d'effectuer la maintenance simultanément.

11.1 Contrôle régulier de sécurité

(Conformément au §10 (2) du règlement de la sécurité des établissements (BetrSichV) !)

Type d'appareil	
Numéro de série	

Phase de vérification	OK	Pas OK	Vérifica- tion	Remarque
Plaque de signalisation				
Plaque avec capacité de charge				
Plaque avec pression de réseau				
Mode d'emploi (résumé)				
Signalisation Levée / Descente				
Fixation serrée de toutes les vis porteuses				
Sécurité boulon de ciseau				
Etat des conduites pneumatiques				
Vanne de sécurité réglée sur 3,5 bars (pression de service)				
Manomètre pression de réseau $P_{max} = 8$ bars				
Le levier de commande se place automatiquement sur la position 0 s'il est lâché.				
Fonctionnement sécurité antichute				
Fonctionnement rampe de montée				
Fonctionnement rampe escamotable				
Fonctionnement butée de sécurité				
Fonctionnement bavette de protection (HLS1200-DUO-14)				
Etat du soufflet				
Etat de la construction porteuse				
Etat connection de mise à la terre (HLS1200-DUO-14)				
Essai de fonctionnement de la plateforme élévatrice avec véhicule				

Résultat de cont.	
	La mise en service n'est pas autorisée, un contrôle de vérification est impératif
	La mise en service est autorisée, mais les erreurs doivent être réparées avant le : .
	Aucune erreur : mise en service accordée

Contrôle de sécurité effectué le :

Nom et adresse de la personne habilitée :

Signature de la personne habilitéeSignature de l'opérateur

En cas d'élimination des erreurs

Signature de la personne habilitéeSignature de l'opérateur

12 Démontage et mise au rebut

12.1 Démontage

Pour effectuer un démontage adéquat, exécutez les étapes de montage du **chapitre Instructions de montage** dans l'ordre inverse.


Il est impératif de respecter les consignes de sécurité du **chapitre Consignes générales de sécurité** pendant le démontage.

12.2 Mise au rebut

La plateforme élévatrice doit être mise au rebut conformément aux directives actuelles relatives à l'environnement et à la mise au rebut.

13 Informations complémentaires


Pièces de rechange K1208-DUO



N°	Description	Numéro de l'article	Quantité
1	Châssis supérieur K1208	15501	1
2	Intérieur Shear K1208	200-106	1
3	Extérieur shear K1208	15359 und 15361	1
4	Châssis inférieur K1208	15354	1
5	Boulon (haut) K1200	690-147	2
6	Boulon centre pour K1208	500-661-1	2
7	Boulon (bas) K1200	690-139	2
8	Soufflets avec pneumatiques	15733	1
9	Pièce Coulissante	695-000	6
10	étrier de la soupape de sécurité	15362	1
11	cylindre pneumatique pour K1200	710-124	1
12	Boulon de la sécurité	690-140	2
/	Ensemble de tuyaux (y compris matériel de raccordement)	3000-0003	1


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contenu de la livraison HLS 1200-DUO-11



N°	Description	Numéro de l'article	Quantité
1	Structure de la table	K1208-DUO	1
2	Bras HLS1200-DUO-11	15705	2
3	Rampe de montée	200-005	2
4	Support de rampe	15602	2
5	Montant DUO à droite	16097	1
6	Glissière de déverrouillage HLS1200-DUO-11 complète	15505 / 15504 / 15591	2
7	Rampe escamotable	15506	2
8	Connecteur	15508	2
9	Montant DUO à gauche	15643	1
10	Butée de sécurité	15103	2
11	Caoutchouc standard	800-105	4
12	Bras pivotant pour HLS1200-DUO-08	15509	4
/	Boîtier de commande	300-249	1
/	Rondelle 13 DIN125	650-113	24
/	Ecrou de blocage hexagonal M12 DIN985	600-114	12
/	Vis à tête hexagonale DIN 931 M12x90	500-162	12
/	Rondelle 17mm	650-117	8
/	Revêtement antiglissant noir 33-38 mm x 38 mm	850-033-1	4
/	Cheville S16	810-155	4
/	Vis à tête hexagonale DIN 571 12x100	505-125	4
/	Rondelle 13mm	660-113	4
/	Vis à tête hexagonale DIN 933 M10x30	500-099	8
/	Ecrou de blocage hexagonal DIN 985-8 M10	600-110	8
/	Rondelle 10,5mm	670-112	16
/	Embout à olive 1/2" a x 16 mm	730-048	1
/	Raccord de tuyau pour tuyau en caoutchouc 6 mm	730-318	1
/	Collier de serrage pour tuyau 10-16x9	720-361	3
/	Collier de serrage pour tuyau 16-25x9	720-121	2
/	Support du cadre pour DUO-11	15967	4
/	Vis à tête hexagonale DIN 571 M8x50	505-112	8
/	Rondelle 8,4mm	650-122	8
/	Cheville S16	810-189	8
/	Tuyau en caoutchouc i 16 mm	720-113	5m
/	Tuyau en caoutchouc i 6 mm	720-106	5m
/	Mode d'emploi	760-067	1


Contenu de la livraison HLS 1200-DUO-14/-16



N°	Description	Numéro de l'article	Quantité
1	Structure de la table	K1208-DUO	1
2	Bras pour HLS1200-DUO-08	15509	4
3	Caillebotis 287 x 874 40/3 44/44 mm	820-232	4
4	Bras HLS1200-DUO-14	15707	2
5	Rampe de montée	15716	4
6	Support de rampe	15602	4
7	Connecteur 1 / connecteur 2	15508 / 15510	1
8	Glissière de déverrouillage HLS1200-DUO-14 complète	15504 / 15591 / 15586	2
9	Bavette de protection	810-248	4
10	Caillebotis 960 x 350 40/5 42/44 mm	820-233	2
11	Caillebotis 885 x 532 40/3 44/44 mm	820-234	2
/	Caoutchouc standard	800-105	4
/	Boîtier de commande	300-249	1
/	Rondelle 13mm	650-113	24
/	Ecrou de blocage hexagonal M12 DIN985	600-114	12
/	Vis à tête hexagonale DIN 931 M12x90	500-162	12
/	Revêtement antiglissant noir 33-38 mm x 38 mm	850-033-1	4
/	Cheville S16	810-155	4
/	Vis à tête hexagonale DIN 571 12x100	505-125	4
/	Rondelle 13mm	660-113	4
/	Vis à tête hexagonale DIN 933 M10x30	500-099	10
/	Ecrou de blocage hexagonal DIN 985-8 M10	600-110	10
/	Rondelle 10,5mm	670-112	20
/	Vis à tête cylindrique bombée M6x20	550-002	4
/	Embout à olive 1/2" a x 16 mm	730-048	1
/	Raccord de tuyau pour tuyau en caoutchouc 6 mm	730-318	1
/	Collier de serrage pour tuyau 10-16x9	720-361	3
/	Collier de serrage pour tuyau 16-25x9	720-121	2
/	Tuyau en caoutchouc i 16 mm	720-113	5m
/	Tuyau en caoutchouc i 6 mm	720-106	5m
/	Mode d'emploi	760-067	1


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Système pneumatique HLS 1200-DUO



N°	Description	Numéro de l'article	Quantité
1	Soufflet à air - vérins double effet	15773	1
2	Soupape de sécurité (réglée sur 3,5 bars)	700-171	1
3	Vérin pneumatique sécurité anti-chute	710-124	1
4	Ensemble de tuyaux (y compris matériel de raccordement)	3000-0003	
5	Boîtier de commande à manœuvre manuelle (boîtier de commande à pédale en option)	300-249	1
6	Unité de maintenance (client)		


Système pneumatique HLS1200-DUO-16 (Illustration K1200-HLS-012-3BI.3)




N°	Description	Numéro de l'article	Quantité
1	Soufflet à air - vérins double effet		1
2	Equipement de commande CE (platine pneumatique)	300-293	1
3	Soupape de sécurité (réglée sur 3,5 bars)	700-171	1
4	Vérin pneumatique sécurité anti-chute	710-124	1
5	Interrupteur de roulement avec languette d'arrêt	15875	1
6	Boîtier de commande à manœuvre manuelle (modèle Arrêt CE)	300-341	1
7	Unité de maintenance (client)		

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Feuille de mesure HLS 1200-DUO-11



Feuille de mesure HLS 1200-DUO-14/-16



Plan de fondations HLS1200-DUO-14/-16



Plan de fondations HLS1200-DUO-14 /-16

N°	Description
1	Au gré de l'installation de la table gaine pour alimentation à air possible aussi dans cette zone
2	Entrebâillement périphérique entre table et fosse
3	Bord extérieur de la table
4	Bord extérieur cadre inférieur de la table
5	Alésage au béton 16mm
6	Proposition: Canal d'eau résiduelle
7	Attention: Pente au canal d'eau résiduelle env. 1%
/	Charge max 2,5t en état élevé
9	Supports ultérieurs pour franchir avec charge max 1000kg
10	Cadre périphérique de protection (Bord de béton en acier) / Approuver par client
11	Culot de béton (B25) pour le cadre inférieur de la table périphérique large 100mm (3000kg)
12	Supports pour bras (adapter penonant montage)
13	Important: Utiliser grand coude de 90° (voir coupe C-D) Gaine pour alimentation à air diameter env. 70mm
14	Zone de sortie pour gaine
15	Supports pour les montants profondeur: 110+5 mm
16	Supports pour bras profondeur 110+5mm
17	Profondeur: 55+5mm
/	Profondeur de la fosse: 115+10mm (plain selon DIN 18202)
19	Encoude A-B

